

# Reishaardroger 40.405

## Handleiding

### **SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET APPARAAT**

Houd het apparaat uit de buurt van water en vocht, zoals badkuipen, doucheruimtes of zelfs personen die een bad nemen! Dergelijke situaties vormen een **GEVAAR VOOR HET LEVEN!** Door een elektrische schok.

**LET OP: de sproeiers worden tijdens het gebruik heet.**

### **BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN**

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van de apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

### **GEBRUIKSHANDLEIDING**

Wikkel de kabel volledig af

Schakel het apparaat in en selecteer de gewenste luchtintensiteit en -temperatuur.

Selecteer de gewenste temperatuur

Positie 0: uit

Positie I: middelmatige temperatuur voor zacht drogen en vormgeven

Positie II: hoge temperatuur voor snelle droging

### **Concentrator**

Dankzij de concentrator kunt u uw haarlok drogen door de luchtstroom beter te concentreren.

Met de concentrator kun je de luchtstroom recht op de haarlokken richten, zodat je haar gemakkelijk kan worden gestyled.

### **Reinigen van het filter**

Verwijder het deksel en draai het tegen de wijzers van de klok in en reinig het ventilatiefilter indien nodig met een natte doek.

### **TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN**

Vermogen: 1200W

Stroomvoorziening: 220-240V~50/60Hz

Artwork sentences

Compacte haardroger

Opvouwbaar handvat, ideaal voor op reis

2 selecteerbare snelheden en temperatuurinstellingen

Straal van koude lucht om het kapsel te fixeren

Concentrator voor styling